


# GESTION DES PESÉES EN DECHETTERIE

Borne de pesée industrielle adaptée à la gestion des syndicats intercommunaux et des comités d'agglomération.



## Pesée en entrée - Fonctions de la borne




- Identification du véhicule apporteur par badge (professionnel ou particulier),
- Acquisition automatique du poids d'entrée,
- Pilotage des barrières, feux lumineux et sirènes,
- Possibilité de dialogue interactif.



## Contrôle/saisie des apports sur quais de transferts

- Terminaux portables ou fixes

- Identification des matières chargées (déchets verts, OM),
- Communication des saisies vers la borne via liaison radio,
- Lecture/écriture de données complémentaires sur le badge.



## Pesée en sortie (borne avec possibilité système de paiement)

- Identification du véhicule sortant par badge,
- Lecture des informations complémentaires,
- Acquisition automatique du poids de sortie,
- Système de paiement par badge RFID programmé dans la borne,
- Edition du ticket de pesée avec n°DSD horodaté.

## Envoi des données au serveur de gestion - Interface/logiciel de gestion

- Communication inter sites via lignes téléphoniques, RNIS, ADSL...
- Réconciliation des données (apports et quantités traitées)
- Passerelle vers logiciel de gestion (facturation, gestion des alertes, statistiques, cartographie...)

**PYRES.COM**

Mas des Tilleuls

66680 Canohès - FRANCE

Tél : +33 (0)4 68 68 39 68

Fax : +33 (0)4 68 68 39 69

Email : [direct@pyres.com](mailto:direct@pyres.com)

Web : [www.pyres.com](http://www.pyres.com)

Produit distribué par :

